


【スピーカーフォン Jabra Speak 710 UC】 クイックスタートガイド



①PCとの接続(Windows10の場合)

⚠ 本製品が正しく機能するために、
USB-A端子の接続またはUSBアダプターの接続環境にて使用を推奨します。

・ USB-A端子またはUSBアダプターの場合


USB-A端子または、本体背面に収納されているUSBアダプターをPCのUSB入力端子に接続します。

・ Bluetooth接続の場合


スピーカー本体の、Bluetoothボタンを2秒以上押し続けて、ペアリング待機状態にさせます。

PC側では、スタートボタンより設定を開き、デバイスをクリックします。

「Bluetoothとその他のデバイスを追加する」をクリックして、
「Jabra Speak 710」を選択してください。



更に、「デバイス」→画面右側の「サウンドの設定」から、デバイスをJabraに設定しておけば、ビデオ会議アプリケーションにてスムーズな接続が可能です。



② iPadとの接続

スピーカー本体の、Bluetoothボタンを2秒以上押し続けてペアリング待機状態にさせます。

iPad側では、設定アプリを開き、Bluetoothをオンにし、デバイス内に表示された「Jabra Speak 710」を選択してください。

①



②

