


解体および収納手順書

IODATA GigaCrysta 27インチゲーミングモニター

※レンタル品は必ず箱・梱包材を再利用し納品時と同様の収納状態にてご返却ください。
納品時と異なる梱包が見受けられた場合、修理・復元に掛かる費用をご請求いたします。

1. 緩衝材を敷き、液晶画面を下にしてモニターを寝かせます。
台座のネジの金具を起こして、反時計回りに回してネジの固定を外してください。
ネジが外れたら、台座ネックから台座を取り外してください。



2. 台座ネックを、正面から見て右側になるように倒します。
画像のように、通い箱にモニター本体と台座を収納してください。
※台座ネックは本体から取り外さないでください。

